

## Программирование привода с помощью **Hand Terminal**.

### 1. Включение возможности изменения настроек привода.

**4** Door types

**8** Special system

14 Poti for EM2 setting interlock

### 2. Изменение настроек привода.

**1** Setting

1 Скорость открывания

2 Скорость закрывания

3 Медленная скорость открывания

4 Медленная скорость закрывания

5 Порог скорости открывания

6 Порог скорости закрывания

7 Торможение в реверсивном режиме

8 Время задержки в открытом положении

9 Величина частичного открывания

**4** Door types

**6** Special controls

1 Ограничение силы закрывания

2 Фиксированная мощность<150N

3 Ограничение силы открывания

4 Фиксированная мощность<150N

5

6 Дистанция окончательного закрывания

7 Дистанция окончательного открывания

8 Ускорение открытия

9 Ускорение закрытия

### 1. Включение возможности изменения настроек привода.

**4** Door types

**8** Special system

13 Дожим створок

Рекомендуемые данные
1
75
51
53
53
50
50
80
0
87
85
100
15
15
80
80
1